



Knelfittingen voor PE-HD buizen

<u>Voor :</u>	<u>Na :</u>
	

Wat moet je al kunnen

- Buis afschuinen

Wat leer je

- Een PE-HD buis verbinden met knelfitting

Wat heb je nodig ?

- Ontbramer
- Gepaste sleutels
- Potlood
- Vouwmeter

Werkvolgorde?

1. Ontbraam de PE-HD buis
2. Markeer de buis op 10cm van het uiteinde
3. Buis in fitting steken tot tegen de stootrand
4. Controleer de insteekdiepte
5. Wartelmoer(en) handvast aandraaien
6. Fitting stabiliseren en wartelmoer verder aantrekken met gepaste sleutels

